

NOD

DEFENDER



RGB GAMING
KEYBOARD

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EN USER MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2. Ο υπολογιστής θα εντοπίσει αυτόματα το πληκτρολόγιο και θα εγκαταστήσει τον κατάλληλο driver.
3. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο σας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ**Anti-ghosting:**

Μπορείτε να πατήσετε έως και 19 πλήκτρα ταυτόχρονα για να εκτελέσετε πολλαπλές εντολές.

Πλήκτρα πολλαπλών πάτηματων:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space,
↑, ↓, ←, →, Tab, Alt-L/V, Ctrl-L/F, Shift-L

Επιλογή μοτίβου φωτισμού:

Pause: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτισμού

FN + Pause: Επιλογή μεταξύ Breathing ή σταθερού φωτισμού

Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας:

Πιέστε FN + PAGE UP για να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας και FN + PAGE DN για να τον μειώσετε.

Πιέστε "PAUSE" για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό.

Λειτουργία Gaming:

Πιέστε FN για να κλειδώσετε τις λειτουργίες Windows. Πιέστε ξανά για να ξεκλειδώσετε.

Πλήκτρα προκαθορισμένων λειτουργιών Multimedia:

Πλήκτρα	Λειτουργία
Fn + F1	Άνοιγμα του Windows Media Player.
Fn + F2	Μείωση της έντασης.
Fn + F3	Αύξηση της έντασης.
Fn + F4	Σίγαση.
Fn + F5	Διακοπή αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο.
Fn + F6	Αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.
Fn + F7	Αναπαραγωγή ή παύση αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο.
Fn + F8	Αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.

INSTRUCTIONS MANUAL

1. Plug USB cable of keyboard on your PC port.
2. System will automatically detect the keyboard and install the respective driver.
3. When installations is finished, you can start using your keyboard.

OVERVIEW OF AVAILABLE SHORTCUTS

Anti-Ghosting:

Press up to 19 keys at the same time and execute multiple commands simultaneously.

Keys roll over:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space,

↑, ↓, ←, →, Tab, Alt-L/V, Ctrl-L/F, Shift-L

Select lighting mode:

Pause: Turn on / Turn off

FN + Pause: Select between Breathing or Steady backlight

Set brightness level:

Press FN + PAGE UP to increase the illumination brightness and FN + PAGE DN to decrease it.

Press "PAUSE" to turn off backlight.

Gaming mode:

Press FN to lock Windows functions, press the combination again to unlock.

Function Keys with Preset Multimedia Actions:

Keys	Function
Fn + F1	Windows Media Player on
Fn + F2	Volume down
Fn + F3	Volume Up
Fn + F4	Mute
Fn + F5	Stop
Fn + F6	Previous track
Fn + F7	Play/Pause
Fn + F8	Next track



Made in China



ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. +30 2310 700777
IONIAS - KALOCHORI, 570 09 THESSALONIKI GREECE, TEL. +30 2310 700777
e-mail: info@sun.gr www.sun.gr