

Εγκατάσταση Θερμαντήρων σε Beams της ALEAN



1. Συνδέστε τα 2 καλώδια (κόκκινο – μαύρο) του θερμαντήρα στις αντίστοιχες υποδοχές «Heater» που υπάρχουν πάνω στον πομπό και τον δέκτη των beams αντίστοιχα (δεν υπάρχει πολικότητα)
2. Τοποθετήστε τον θερμαντήρα σύμφωνα με την παραπάνω φωτογραφία, στο πίσω μέρος των φακών
3. Κλείστε το beam με το κάλυμμα του και βιδώστε τις βίδες του ώστε να στεγανοποιηθεί.