

ANGA AG-X4ch 433MHz Οδηγίες χρήσεως και συνδεσμολογία

Ο δέκτης τηλεχειρισμού τεσσάρων (4) καναλιών ANGA AG-X4ch 433MHz είναι σχεδιασμένος για να ελέγχει τάσεις έως 30V DC και **όχι** για να ελέγχει συσκευές που τροφοδοτούνται άμεσα από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η σύνδεση των επαφών του ρελέ ή οποιουδήποτε σημείου του κυκλώματος με το ηλεκτρικό δίκτυο ή τάση > 35V μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ενώ επιπλέον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς. Για έλεγχο μεγαλύτερων τάσεων απαιτείται χρήση ρελέ φορτίου το οποίο πωλείται ξεχωριστά.

(Στο +V ή +12V συνδέεται το + του τροφοδοτικού & στο GND ή - συνδέεται το - του τροφοδοτικού)

Η επαφές COM, NO, NC του ρελέ δεν έρχονται σε επαφή με κανένα σημείο του κυκλώματος.

Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε τις επαφές για συνδεσμολογία του κάθε ρελέ.

ΡΕΛΕ / ΚΟΥΜΠΙ	COM	NO	NC
A (δεξιά επάνω ρελέ)	11	10	12
B (δεξιά κάτω ρελέ)	5	4	6
C (αριστερά επάνω ρελέ)	8	7	9
D (αριστερά κάτω ρελέ)	2	1	3

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται ο έλεγχος των επαφών και με πολύμετρο προκειμένου να επιβεβαιώσετε την λειτουργία των επαφών των ρελέ.

Ανάλογα με τις ακίδες που βραχυκυκλώνει ο βραχυκυκλωτήρας (Jumper) μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας του δέκτη.

1-2 Σε κάθε εντολή (A, B, C, D) του πομπού το ρελέ ενεργοποιείται στιγμιαία.

3-4 Σε κάθε εντολή (A, B, C, D) του πομπού το ρελέ αλλάζει κατάσταση (Ενεργοποιείται ή Απενεργοποιείται).

Χωρίς βραχυκυκλωτήρα: Με την εντολή A το ρελέ A ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με την εντολή B, C, D. Με την εντολή B το ρελέ B ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με την εντολή A, C, D και ούτω κάθε εξής.

Προσοχή: Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας πρέπει να διακόψετε την τροφοδοσία, να αλλάξετε τη θέση του βραχυκυκλωτήρα (Jumper) και να επαναφέρετε την τροφοδοσία.

Καταχώριση επιπλέον τηλεχειριστηρίων στο δέκτη

Πιέστε στιγμιαία το μπουτόν που βρίσκεται επάνω στην πλακέτα, θα ανάψει το ενδεικτικό LED εκμάθησης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεχειριστήριου, το ενδεικτικό LED εκμάθησης θα αναβοσβήσει και το νέο τηλεχειριστήριο έχει καταχωρηθεί.

Διαγραφή όλων των τηλεχειριστηρίων από το δέκτη

Διακόψτε την τροφοδοσία. Κρατήστε πατημένο το μπουτόν και επαναφέρετε την τροφοδοσία κρατώντας πατημένο το μπουτόν για αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει το ενδεικτικό LED εκμάθησης.

Διακόψτε και επαναφέρετε την τροφοδοσία, όλα τα τηλεχειριστήρια θα έχουν διαγραφεί.

CE ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η STAM ELECTRONICS ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ANGA AG-X2ch ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/ΕΕ.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
www.stamelectronics.com/doc/agx4ch.rar

Κατασκευάζεται στην P.R.C.
Εισάγεται από την STAM Electronics
www.stamelectronics.com

ΕΓΓΥΗΣΗ

Περιγραφή: ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ	Τύπος: ANGA AG-X4ch	
Αριθμός Σειράς (Serial No):	Ημερομηνία αγοράς:	Διάρκεια ισχύος: 24 μήνες
Στοιχεία Καταστήματος (ή σφραγίδα):	Στοιχεία Αγοραστή:	
Επωνυμία:	Επωνυμία:	
Διεύθυνση:	Διεύθυνση:	
Τηλέφωνο:	Τηλέφωνο:	

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η STAM ELECTRONICS κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης αναλαμβάνει να επισκευάσει δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε σφάλμα κατασκευής. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

2. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον συνοδεύεται με αντίγραφο του παραστατικού αγοράς της συσκευής (Απόδειξη λιανικής {περιγραφική}, Τιμολόγιο)

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, χρόνο και τόπο επισκευής της συσκευής κατά την κρίση της.

4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από κακή χρήση της συσκευής, ανωμαλίες στη χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία και γενικά όταν δεν έχουν ακολουθηθεί σωστά οι οδηγίες χρήσεως της συσκευής.

Επίσης δεν καλύπτει αναλώσιμα είδη, καλώδια σύνδεσης, μπαταρίες, τηλεχειριστήρια ή κάμερες με κομμένα καλώδια.



ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η STAM ELECTRONICS ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Ο ANGA AG-X4ch ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/ΕΕ.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

www.stamelectronics.com/doc/agx4ch.rar