




AURORA

RGB Στερεοφωνικά ηχεία 2.0, 16W
Stereo RGB Gaming speakers 2.0, 16W

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Πλήκτρο εναλλαγής μοτίβου φωτισμού (αφής)
2. Περιστροφικός διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης & ρύθμισης έντασης του ήχου
3. Υποδοχή 3.5mm για σύνδεση ακουστικών
4. Καλώδιο USB
5. Σύνδεση jack 3.5mm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Ισχύς (RMS): 2 x 8W
2. Τροφοδοσία μέσω USB

-
3. Απόκριση συχνότητας: 120Hz-18kHz
 4. Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου, με ενσωματωμένο διακόπτη επάνω στο ηχείο
 5. Φωτισμός RGB
 6. 6 διαφορετικά μοτίβα φωτισμού ρυθμιζόμενα με πλήκτρο αφής
 7. Σύνδεση: jack 3.5mm
 8. Για laptop και Η/Υ
 9. Διαστάσεις ηχείου: 90 x 104 x 188mm
 10. Μήκος καλωδίου περ. 1.5m
 11. Τροφοδοσία: USB 5V
 12. Χρώμα: Μαύρο
 13. 2 χρόνια εγγύηση

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατάλληλα για laptop, Η/Υ και άλλες συσκευές αναπαραγωγής ήχου που υποστηρίζουν σύνδεση εξόδου ήχου 3.5mm.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή ελέγξτε για πιθανές βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης ή ορατού προβλήματος, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο κατάστημα που το αγοράσατε.
4. Συνδέστε το καλώδιο USB στο laptop ή στον Η/Υ.
5. Συνδέστε το καλώδιο jack 3.5mm στην κατάλληλη υποδοχή στον υπολογιστή σας. Μπορείτε έπειτα να συνδέσετε τα ακουστικά σας στην υποδοχή 3.5mm που

βρίσκεται στην πρόσοψη του ηχείου.

6. Περιστρέψτε δεξιόστροφα το διακόπτη ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

7. Ακουμπήστε το πλήκτρο αφής για εναλλαγή του μοτίβου φωτισμού στο επάνω μέρος του ηχείου για να διαλέξετε την επιθυμητή λειτουργία φωτισμού. Μπορείτε να διαλέξετε ένα από τα 6 διαφορετικά μοτίβα φωτισμού:

- Κόκκινο χρώμα
- Κίτρινο χρώμα
- Μπλε χρώμα
- Πράσινο χρώμα
- Εναλλαγή χρωμάτων
- Χωρίς φωτισμό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να τοποθετείτε το καλώδιο ήχου στην θύρα USB στο πίσω μέρος του υπολογιστή για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


1. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.

2. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.

INSTRUCTION MANUAL

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this appliance to other people, please also pass on the operating instructions.

PARTS IDENTIFICATION



1. Light color pattern touch button
2. ON / OFF Rotary switch & volume adjustment
3. 3.5mm output for headphones
4. USB cable
5. 3.5mm jack connection

SPECIFICATIONS

1. Power (RMS): 2 x 8W
2. USB powered
3. Frequency response: 120Hz-18kHz
4. Volume control, with built-in switch on the speaker

-
5. RGB light
 6. 6 different lighting mode adjustable with touch button
 7. 3.5mm audio connection
 8. Suitable for laptop and PC
 9. Speaker Dimensions: 90 x 104 x 188mm
 10. USB cable length approx. 1.5m
 11. Power supply: USB 5V
 12. Color: Black
 13. 2 years warranty

SYSTEM REQUIREMENTS

Suitable for laptops, PCs and other audio players that support 3.5mm audio output connection.

HOW TO USE

1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
2. Remove all packing materials and keep them away from children.
3. After unpacking the device, check for possible damage. In the event of a fault or visible problem, do not use the device and contact the store where you purchased it.
4. Connect the USB cable to your laptop or PC.
5. Connect the 3.5mm jack cable to computer, or connect your headphones to the 3.5mm output for headphones on the speaker.
6. Turn the rotary switch clockwise to turn on the speakers and adjust the volume according to your preferences.
7. Press the light color pattern touch button on the top

of the speaker to select the desired lighting mode. You can choose one of the 6 following different lighting patterns:

- Red color
- Yellow color
- Blue color
- Green color
- RGB colors
- No lighting

NOTE: It is recommended that you insert the audio cable into the USB port on the back of the computer for more output power.

STORAGE

1. Always store the appliance out of the reach of children.
2. Always store the appliance in a safe and clean place. For the better protection of the appliance, store it in its original packaging.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777

Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777

e-mail: info@sun.gr www.sun.gr