



SIDE FX

Στερεοφωνικά ηχεία 2.0, 6W

Stereo speakers 2.0, 6W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή για κανένα λόγο.
2. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό, υγρασία ή άμεσο ήλιο.
3. Μην καθαρίζετε αυτή τη συσκευή με οινόπνευμα ή με οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η υψηλή ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Ηχεία
2. Ροδέλα ρύθμισης έντασης ήχου
3. Σύνδεση jack 3.5mm
4. Καλώδιο USB

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ισχύς (RMS): 2 x 3W
- Τροφοδοσία μέσω USB
- Απόκριση συχνότητας: 100Hz-18kHz



- Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου, με ενσωματωμένο διακόπτη επάνω στο καλώδιο
- Σύνδεση: jack 3.5mm
- Διαστάσεις ηχείου: 63 x 80 x 110 mm
- Μήκος καλωδίου USB: περ. 1 m
- Τροφοδοσία: USB 5V
- Κατάλληλα για laptop, Η/Υ και άλλες συσκευές αναπαραγωγής ήχου
- Χρώμα: Μαύρο / Ασημί

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατάλληλα για laptop, Η/Υ και άλλες συσκευές αναπαραγωγής ήχου που υποστηρίζουν σύνδεση εξόδου ήχου 3.5mm.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή ελέγξτε για πιθανές βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης ή ορατού προβλήματος, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο κατάστημα που το αγοράσατε.
4. Συνδέστε το καλώδιο USB των ηχείων στην υποδοχή USB του λάπτοπ ή του Η/Υ.
5. Συνδέστε το καλώδιο jack 3.5mm στην κατάλληλη υποδοχή στον υπολογιστή σας.
6. Χρησιμοποιήστε τη ροδέλα ρύθμισης της έντασης ήχου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα στεγνό και μαλακό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
2. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

INSTRUCTION MANUAL

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this appliance to other people, please also pass on the operating instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **⚠ WARNING:** Do not disassemble, repair or modify the device for any reason.
2. Do not expose the device to water, moisture or direct sunlight.
3. Do not clean this device with alcohol or any other liquid.
4. **⚠ WARNING:** High volume may cause hearing loss.

PARTS IDENTIFICATION

1. Speakers
2. Volume control knob
3. 3.5mm jack connection
4. USB cable



SPECIFICATIONS

- Power (RMS): 2 x 3W
- USB Powered
- Frequency response: 100Hz-18kHz
- Adjustable volume control

-
- 3.5mm audio connection
 - Speaker dimensions: 63 x 80 x 110 mm
 - USB cable length: approx. 1 m
 - Input voltage: DC 5V via USB
 - Suitable for laptop, H/Y and other audio players
 - Color: Black / Silver

SYSTEM REQUIREMENTS

Suitable for laptops, PCs and other audio players that support 3.5mm audio output connection.

HOW TO USE

1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
2. Remove all packaging materials and keep out of reach of children.
3. After unpacking the device check for possible damages. In case of damage or visible problem, do not use the device and contact the store where you bought it.
4. Connect the USB cable of the speakers to the USB port of the laptop or PC.
5. Connect the 3.5mm jack cable to the appropriate jack on your computer.
6. Use the volume control knob to turn on the device and adjust the volume according to your preference.

CLEANING

You can clean the device with a dry and soft cloth.

STORAGE

1. Always store the device and its cord out of the reach of children.
2. Always store the device in a safe and clean place. To best protect the device, store it in its original packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

■ This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash. In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them. Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

Made in China



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777

Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777

e-mail: info@sun.gr www.nod.com.gr